

DATECS DP-05 L вер.05

Включване – натиснете (около 1 сек.) бутон

Изключване - от позиция **<ГЛАВНО МЕНЮ>** натискате бутон

За изход от даден режим и достъп до главно меню, натиснете бутон . За придвижване в менюто използвайте и .

I. Режим работа

Преминаване към режим работа:

- От позиция **<ГЛАВНО МЕНЮ>** натискате бутон . Появява се съобщение **/Въведете паролата: _____/**.
- Въведете паролата на оператор и натиснете . Паролите са за първи, за втори и т.н., но могат да се променят.

Функция на бутоните в режим работа:

			– департаменти от 1 до 3
			– указва, че въведеното число е код на артикул
			– указва, че въведеното число е количество
			– указва, че въведената стойност е цена
	и		– % отстъпка / надбавка преди , а извън к.бон служ.извеждане / въвеждане на сума
			– анулира последната продажба, но преди
	→		– с последователно натискане на двата бутона се придвижва хартията напред
			– изчиства от дисплея въведените цифри и съобщения за грешки
			– показва междинната сума от извършените продажби, но преди
			– приключва касовия бон с плащане в брой

Начин на работа:

1. Работа с департаменти:

за департамент от 1 до 3:

[количество > от 1] → → [цена] → избор от до →

за департамент от 4 до 6:

[количество > от 1] → → [цена] → → избор от до →

2. Работа с артикули:

с програмирана цена:

[количество > от 1] → → [код на артикул] → →
[количество > от 1] → → [цена] → → [код на артикул] → →

със свободна цена:

3. Анулиране на продажба (операцията се изпълнява преди приключване на касовия бон):

плитък войд (анулирате последната продажба):

→ → → повтаряте продажбата отново

дълбок войд (анулирате избрана продажба):

→ → → →

анулиране на целия касов бон:

4. Сторниране на касов бон (операцията се изпълнява в режим работа, след приключване на касовия бон):

Натиснете бутон (за 1сек.) → . Появява се: „Причина за сторно“(1-опер.грешка; 2-връщане/реклам.; 3-нам.данъчната основа). Изберете причината чрез / и потвърдете с . Въведете следните показатели от к.бон, който сторнирате (намира се на реда над QR кода): номер на к.бон → → (въведете датата във формат ДДММГГГГ, но само ако е по-ранна от текущата) → → Въведете часа във формат ЧЧММСС → → → → → (стартира се за кратко печат на сторно бона). Повторете продажбата с грешната сума, департамента и приключете бона с .

5. Служебно въвеждане и извеждане на суми: (операцията се изпълнява в режим работа)

Въвеждане:

[сума] → →

Извеждане:

[сума] → →

5. Приключване на касовия бон с друг тип плащане (POS терминал и др.):

След маркиране на продажбите:

II. Отчети

С нулиране:

От главно меню → → → →

Без нулиране:

От главно меню → → → →

Департаменти:

От главно меню → → → → → → [от дата] → → [до дата] →

Артикули:

От главно меню → → → → → → [от дата] → → [до дата] →

→ → [от арт.] → → [до арт.] → →

Вид плащане:

От главно меню → → → → → → [от дата] → → [до дата] →

III. Месечен / годишен отчет

От главно меню → → → → → → → → [от дата] → → [до дата] → (* ДДММГГГГ)

IV. Печат от КЛЕН (контролна лента). Стартира се от позиция **<ГЛАВНО МЕНЮ>**.

По дати: → → → → → → → [начална дата/час] → → [крайна дата/час] →

По бонове: → → → → → → → [начален номер бон] → → [краен номер бон] →