

Включване – натиснете за кратко бутон **ON**.

Изключване – натиснете продължително (около 4 сек.) бутон **ON**. След третия звуков сигнал ФУ се изключва.

За изход от избран режим и достъп до главно меню, натиснете бутон **ON**. За предвижване в менюто използвайте **↓D2** и **↑D1**.

I. Режим работа

Преминване към режим работа:

1. С бутон **↓D2** или **↑D1** намерете режим **/Регистрация/**, след което натиснете бутон **TOTAL**.

2. При повече от един оператор, въведете парола и натиснете **TOTAL**. Пароли: **1** за първи и т.н., но могат да се променят.

Функция на бутоните в режим работа:

↑D1 **↓D2** **D3** **D4**

00 **SHT** → **↑**

PLU

X

00 **SHT** → **X**

00 **SHT** → **↓D2**, както и **00** **SHT** → **↑D1**

VD

↑

CL

STL

TOTAL

– департаменти от 1 до 4

– отваря прозорец за въвеждане код на департамент от 1 до 50

– указва, че въведеното число е код на артикул

– указва, че въведеното число е количество

– указва, че въведената стойност е цена

– % отстъпка / надбавка преди **TOTAL**, а извън к.бон служ.извеждане / въвеждане на сума

– анулира последната продажба, но преди **TOTAL**

– придвижва хартията напред

– изчиства от дисплея въведените цифри и съобщения за грешки

– показва междинната сума от извършените продажби, но преди **TOTAL**

– приключва касовия бон с плащане в брой

Начин на работа:

1. Работа с департаменти:

за департамент от 1 до 4:

за департамент от 1 до 50:

2. Работа с артикули:

с програмирана цена:

със свободна цена:

3. Анулиране на продажба (операцията се изпълнява преди приключване на касовия бон):

плитък войд (анулирате последната продажба):

дълбок войд (анулирате избрана продажба):

анулиране на целия касов бон:

4. Сторниране на касов бон (операцията се изпълнява в режим работа, след приключване на касовия бон):

Натиснете бутон **STL**. Отваря се прозорец с номера на фискалната памет → **TOTAL**. На дисплея се извеждат трите възможни причини за сторно операцията. С бутони **↓D2** или **↑D1** изберете съответната причина → **TOTAL**. Отваря се прозорец, в който въвеждате номера на касовия бон, който сторнирате (без нулите) → **TOTAL**. Сторно касовият бон започва да се разпечатва, но не докрай. Повторете отново продажбата с грешната сума, департамента и приключете бона с **TOTAL**.

5. Служебно въвеждане и извеждане на суми: (операцията се изпълнява в режим работа)

Въвеждане:

Извеждане:

6. Приключване на касовия бон с друг тип плащане (POS терминал и др.):

След маркиране на продажбите:

00 **SHT** → **TOTAL** → с **↓D2** или **↑D1** намерете желания тип плащане → **TOTAL**

II. Отчети

С нулиране:

От главно меню **2** → **D3** → **TOTAL**

Без нулиране:

От главно меню **3** → **TOTAL**

Периодичен отчет по департаменти:

От главно меню **4** → **2** → **1** → [начална дата/час] → **TOTAL** → [крайна дата/час] → **TOTAL** → **TOTAL**

Периодичен отчет по артикули:

От главно меню **4** → **3** → **1** → [начална дата/час] → **TOTAL** → [крайна дата/час] → **TOTAL** → **TOTAL**

Периодичен отчет по вид плащане:

От главно меню **4** → **5** → [начална дата/час] → **TOTAL** → [крайна дата/час] → **TOTAL** → **TOTAL**

III. Месечен / годишен отчет

От главно меню **6** → **1** → **2** → [начална дата/час] → **TOTAL** → [крайна дата/час] → **TOTAL** → **TOTAL**

* начална и крайна дата се въвеждат във формат [ддммггччммсс], без точки и тирета !!!

IV. Печат от КЛЕН (контролна лента)

По дати:

От главно меню **7** → **1** → [начална дата/час] → **TOTAL** → [крайна дата/час] → **TOTAL** → **TOTAL**

По бонове:

От главно меню **7** → **2** → [начален номер на бон] → **TOTAL** → [краен номер на бон] → **TOTAL** → **TOTAL**