

MICRO C 01 вер.05

Включване / Изключване – натиснете продължително (около 2 сек.) бутон .
За изход от избран режим и придвижване към останалите, натиснете бутон .

I. Режим работа

Преминване към режим работа:

- С последователно натискане на бутон се придвижете до режим **/Пер. /**.
- Въведете парола на оператор и я потвърдете с бутон . Стандартните пароли са **1** за първи оператор, **2** за втори и т.н., но те могат да се променят.

Функция на бутоните в режим работа:

			– департаменти от 1 до 3
			– отваря прозорец за въвеждане код на департамент от 1 до 50
			– указва, че въведеното число е код на артикул
			– указва, че въведеното число е количество
			– указва, че въведената стойност е цена
	и		– % отстъпка / надбавка преди TOTAL , а извън к.бон служ.извеждане / въвеждане на сума
			– анулира последната продажба, но преди TOTAL
			– придвижва хартията напред
			– изчиства от дисплея въведените цифри и съобщения за грешки
			– показва междинната сума от извършените продажби, но преди TOTAL
			– приключва касовия бон с плащане в брой
	или		– приключва касовия бон с друг тип плащане (POS терминал и др.)

Начин на работа:

1. Работа с департаменти:

за департамент от 1 до 3:

[количество > от 1] → → [цена] → избор от до → **TOTAL**

за департамент от 1 до 50:

[количество > от 1] → → [цена] → → [код на департамент] → **STL** → **TOTAL**

2. Работа с артикули:

с програмирана цена:

[количество > от 1] → → [код на артикул] → → **TOTAL**

със свободна цена:

[количество > от 1] → → [цена] → → [код на артикул] → → **TOTAL**

3. Анулиране на продажба (операцията се изпълнява преди приключване на касовия бон):

плитък войд (анулирате последната продажба):

дълбок войд (анулирате избрана продажба):

+ → повтаряте продажбата отново

4. Сторниране на касов бон (операцията се изпълнява в режим работа, след приключване на касовия бон):

Изберете причината за сторниране, т.е. - връщане/рекламация; - операторска грешка; - намаляване на данъчната основа. Натиснете + за да се появи надпис „Док N:“. Въведете номера на касовия бон, който сторнирате и натиснете . Появява се „СТОРНО“. Повторете отново продажбата с грешната сума, департамента и приключете с **TOTAL**.

5. Служебно въвеждане и извеждане на суми: (операцията се изпълнява в режим работа)

Въвеждане:

[сума] → +

Извеждане:

[сума] → +

6. Приключване на касовия бон с друг тип плащане (POS терминал и др.):

След маркиране на продажбите:

или

II. Отчети

С нулиране:

С бутон намерете режим **/Нулиране /**. Въведете парола → . Стартира се с **TOTAL** → **STL**

Без нулиране:

С бутон намерете режим **/Четене /**. Въведете парола → . Отчета се стартира с **TOTAL**

III. Месечен / годишен отчет

С бутон намерете режим **/ФП /**. Въведете парола → .

Следва: → **STL** → [начална дата] → → [крайна дата] →

* начална и крайна дата се въвеждат във формат [ддммгг], без точки и тирета !!!

IV. Печат от КЛЕН (контролна лента)

С бутон намерете режим **/Четене /**. Въведете парола → , а след това + **TOTAL**.

По дати:

→ **STL** → [начална дата] → → [крайна дата] →

По бонове:

→ **STL** → [начален номер на бон] → → [краен номер на бон] →