

eXpert 01 вер.05

Включване / Изключване – натиснете продължително (около 3 сек.) бутон .
За изход от избран режим и придвижване към останалите, натиснете бутон .

I. Режим работа

Преминаване към режим работа:

- С последователно натискане на бутон  се придвижете до режим **/Per. /**.
- Въведете парола на оператор и я потвърдете с бутон . Стандартните пароли са  за първи оператор,  за втори и т.н., но те могат да се променят.

Функция на бутоните в режим работа:

01	02	03	04	– департаменти от 1 до 4
01	02	03	04	– департаменти от 5 до 8 (<i>обърнете се към сервиза за тази опция</i>)
PLU				– указва, че въведеното число е код на артикул
QTY				– указва, че въведеното число е количество
CLK				– указва, че въведената стойност е цена
- %	и	+ %		– % отстъпка / надбавка преди TL , а извън к.бон служ.извеждане / въвеждане на сума
VD				– анулира последната продажба, но преди TL
^				– придвижва хартията напред
C				– изчиства от дисплея въведените цифри и съобщения за грешки
ST				– показва междинната сума от извършените продажби, но преди TL
TL				– приключва касовия бон с плащане в брой
PAY				– приключва касовия бон с друг тип плащане (<i>POS терминал и др.</i>)

Начин на работа:

1. Работа с департаменти:

за департамент от 1 до 4:

[количество > от 1] →  → [цена] → избор от  до  → 

за департамент от 5 до 8:

[количество > от 1] →  → [цена] →  + от  до  → 

2. Работа с артикули:

с програмирана цена:

[количество > от 1] →  → [код на артикул] →  → 

със свободна цена:

[количество > от 1] →  → [цена] →  → [код на артикул] →  → 

3. Анулиране на продажба (операцията се изпълнява преди приключване на касовия бон):

плитък войд (анулирате последната продажба):



дълбок войд (анулирате избрана продажба):

 +  → повтаряте продажбата отново

4. Сторниране на касов бон (операцията се изпълнява в режим работа, след приключване на касовия бон):

Изберете причината за сторниране, т.е.   -връщане/рекламация;   -операторска грешка;   -намаляване на данъчната основа. Натиснете  +  за да се появи надпис „Док N:”. Въведете номера на касовия бон, който сторнирате и натиснете . Появява се „СТОРНО”. Повторете отново продажбата с грешната сума, департамента и приключете с .

5. Служебно въвеждане и извеждане на суми: (операцията се изпълнява в режим работа)

Въвеждане:

[сума] →  + 

Извеждане:

[сума] →  + 

6. Приключване на касовия бон с друг тип плащане (POS терминал и др.):

След маркиране на продажбите:



II. Отчети

С нулиране:

С бутон  намерете режим **/Нулиране . . /**. Въведете парола     → . Стартира се с  → .

Без нулиране:

С бутон  намерете режим **/Четене /**. Въведете парола     → . Отчета се стартира с .

III. Месечен / годишен отчет

С бутон  намерете режим **/ФП /**. Въведете парола     → .

Следва:   →  → [начална дата] →  → [крайна дата] → 

* начална и крайна дата се въвеждат във формат [ддммгг], без точки и тирета !!!

IV. Печат от КЛЕН (контролна лента)

С бутон  намерете режим **/Четене /**. Въведете парола    → , а след това  + .

По дати:

 →  →  → [начална дата] →  → [крайна дата] → 

По бонове:

 →  →  → [начален номер на бон] →  → [краен номер на бон] → 